

Uputstvo za korišćenje video konferencijske opreme Polycom 8000

SADRŽAJ

SA	DRŽA	AJ	2
1.	DO	BRO DOŠLI – POKRETANJE SISTEMA	3
2.	zνι	UK I SLIKA	5
3.	PO	ZIVANJE	6
	3.1 3.2 3.3 3.4	POZIVANJE DIREKTNIM BIRANJEM POZIVANJE IZ IMENIKA LISTA PRETHODNO BIRANIH BROJEVA JAVLJANJE NA POZIV	6 7 7 8
4.	DEI	LJENJE SADRŽAJA	9
5.	GA	ŠENJE SISTEMA	. 10

1. DOBRO DOŠLI – POKRETANJE SISTEMA

Video konferencijska prostorija RCUB-a (slika 1) i (slika 2) raspolaže sa:

- 10 mesta za sedenje
- video konferenciski sistem Polycom 8000 (1)
- projektor (2)
- daljinski upravljači za video konferencijski terminal i projektor (slika 4)
- desktop računar (3)
- tabla za pisanje (4)
- obezbeđen eduroam pristup Internetu, a ukoliko nemate eduroam nalog za dobijanje lozinke za RCUBguest SSID obratite se dežurnom operatoru.



Slika 1.

Slika 2.

Kako biste pokrenuli video konferencijski sistem, neophodno je upaliti terminal (slika 3) i projektor i ugasiti svetlo radi bolje slike sa projektora (drugi prekidač do vrata).





Terminal i projektor možete da upalite pritiskom na dugme *Power* na daljinskom upravljaču (slika 4). **Prilikom korišćenja crni daljinski upravljač treba da je usmeren ka kameri** koja se nalazi na zidu na kom je i terminal. Indikacija da je terminal upaljen je plava lampica na njemu. Ukoliko terminal ode u *stand by* mod, dovoljno je da daljinski upravljač usmerite ka kameri.



Slika 4. – Daljinski upravljač za terminal (levo) i projektor (desno)

Projektor može da prikazuje izlaze iz desktop računara, vašeg laptopa ili video konferencijskog terminala, a da bi bio prikazan izlaz terminala bira se obeleženo dugme na sviču (slika 5) koji se nalazi na stolu pored računara.



Slika 5.

2. ZVUK I SLIKA

Pokretanjem sistema takođe se uključuju:

 ambijentalni mikrofon (slika 6) koji se nalazi na stolu. Ukoliko želite da ga ugasite (*mute*) možete da pritisnete dugme na mikrofonu kao i na daljinskom upravljaču. Indikacija da je mikrofon uključen u toku konferencije su zelene lampice na njemu, dok je indikacija da je mikrofon isključen (*mute*) su crvene lampice. Takođe, postoji mogućnost podešavanja jačine zvuka pomoću dugmića na daljinskom upravljaču.







kamera (slika 7) koja je u početnom položaju. Kako biste je podesili na način koji vama odgovara (položaj i zumiranje) koristite dugmiće na daljinskom upravljaču (strelice za poziciju, + i – za Zoom). Takođe, postoji mogućnost podešavanja kamere na udaljenom kraju, a za to je neophodno prvo pritisnuti dugme Far na daljinskom upravljaču.





Slika 7.

3. POZIVANJE

Nakon pokretanja servisa prikazaće vam se glavni prozor (slika 8). Gde god da se nalazite u glavni prozor se

vraćate pritiskom na dugme . U glavnom prozoru imate mogućnost pozivanja na tri načina.

Ноте		W POLYCOM
	Place a Call	
	Directory	
	Recent Calls	
Sustam		
Jysten	My IP: 147.91.4.83 My Extension: 0038193031258	

Slika 8.

3.1 Pozivanje direktnim biranjem

Pomoću strelica na daljinskom upravljaču odaberite opciju *Place a Call* i pritisnite dugme ili na daljinskom upravljaču samo pritisnite dugme . Otvoriće vam se prozor za unos broja (slika 9).

Ukoliko upisujete IP adresu, tačku unosite je pritiskom na dugme

Kako biste obrisali pogrešno unet broj pritisnite na daljinskom upravljaču dugme

Please enter a number and press Call.	
004910097920789	



Nakon unesenog broja pritisnite dugme wili pomoću strelica odaberite opciju **Call**. Ukoliko na mikrofonu

svetle crvene lampice isključite mute. Kako biste prekinuli vezu dovoljno je pritisnuti dugme wiela na daljinskom upravljaču.

3.2 Pozivanje iz imenika

Ukoliko u glavnom prozoru (slika 8) izaberete opciju *Directory*, ili ukoliko pritisnete dugme ulazite u imenik (slika 10).

Navigacijom pomoću strelica na daljinskom upravljaču odaberite broj sačuvan u imeniku i pritisnite

dugme na daljinskom upravljaču.

U imeniku možete da vršite pretragu pomoću opcije **Search**, a upisivanje imena u ovo polje se vrši pritiskom na opciju **Keyboard**.

Search Knyboard Knyboard Coptions Home		
Options Home	Search P Keybeard	Exercites Sample Sites
	Options Home	



Kako biste unosili nove, menjali ili brisali stare kontakte u imeniku potrebno je da pomoću strelica na

daljinskom upravljaču odaberete opciju **Options** i za ulazak pritisnete dugme v na daljinskom upravljaču.

3.3 Lista prethodno biranih brojeva

Ukoliko u glavnom prozoru (slika 8) izaberete opciju *Recent Calls* ulazite u listu prethodno biranih i primljenih poziva (slika 11). Navigacijom pomoću strelica na daljinskom upravljaču odabrite broj koji

želite da pozovete i pritisnite dugme .



Slika 11.

3.4 Javljanje na poziv

Ukoliko imate dolazni poziv, možete se javiti pritiskom na dugme www na daljinskom upravljaču.

4. DELJENJE SADRŽAJA

Ukoliko želite da u video konferenciji prikažete sadržaje koji se nalaze na vašem laptopu, neophodno je prvo da vaš laptop povežete u sistem pomoću crnog VGA kabla sa natpisom *Content* koji se nalazi na stolu (slika 12).



Slika 12.

Ukoliko se sadržaj ne počne automatski prikazivati, neophodno je da ručno aktivirate VGA port na laptopu (najčešće pritiskom na *Function+F5* ili *+F8*) i da podesite odgovarajuću rezoluciju. Idealna rezolucija je 1024x768 (rezolucija 800x600 bi mogla takođe da radi).

Ukoliko desktop ni tad nije automatski prikazan, potrebno je pritisnuti dugme **Content** na daljinskom upravljaču. Ukoliko želite da prestanete da šaljete sadržaj, opet pritisnite isto dugme.

Pritiskom na dugme *Display* na daljinskom upravljaču menjate raspored prozora koji se projektuju.



5. GAŠENJE SISTEMA

Nakon	završene	video	konferencije	isključite	terminal	dužim	pritiskom	na	dugme	Power	na	daljinskom
upravljaču za terminal.												
						and the second s						

Projektor ugasite tako što ćete dva puta pritisnuti dugme na daljinskom upravljaču.